

Shark[®] **FLEX**Style

BEZPIECZEŃSTWO | GWARANCJA

Akcesoria i części zamienne można znaleźć na stronie **sharkbeauty.eu/accessories**

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci, zawsze należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących wytycznych:

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE, A NASTĘPNIE ZACHOWAĆ JE NA PÓŹNIEJ

▲ OSTRZEŻENIE - nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywałek ani innych naczyń/pojemników zawierających wodę.

Aby zmniejszyć ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem elektrycznym:

1. Zawsze odłączaj jednostkę od zasilania natychmiast po użyciu.
2. Nie używaj podczas kąpieli.
3. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może upaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
4. Nie wkładaj ani nie wrzucaj do wody lub innych płynów.
5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast. Nie sięgaj do wody.

OSTRZEŻENIE - aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń:

1. Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączone. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłącz je po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bez odpowiedniego doświadczenia i dostatecznej wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
4. Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
5. Używaj tego urządzenia tylko w sposób opisany w tej instrukcji. Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
6. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzone przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa

poprawnie lub jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wrzucone do wody. Skontaktuj się działem obsługi klienta Shark® w celu zbadania i naprawy.

7. Trzymaj przewód z dala od nagranych powierzchni. Nie owijaj przewodu wokół urządzenia.
8. Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie kładź go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa, gdzie może dojść do zablokowania otworów wentylacyjnych. W otworach wentylacyjnych nie mogą znajdować się klaczki, włosy ani podobne przedmioty.
9. Nigdy nie używaj urządzenia na osobie, która śpi.
10. Nigdy nie wrzucaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego z otworów.
11. Nie używaj na zewnątrz ani w miejscach, gdzie stosowane są produkty w aerozolu (sprayu) lub gdzie podawany jest tlen.
12. Nie używaj przedłużacza z tym urządzeniem.
13. Nie kieruj gorącego powietrza w stronę oczu ani innych wrażliwych na ciepło części ciała.
14. Podczas użycia końcówki mogą być gorące. Zanim ich dotkniesz, zaczekaj, aż ostygną.
15. Nie kładź urządzenia na żadnej powierzchni podczas jego pracy.
16. Podczas korzystania z urządzenia włosy muszą znajdować się z dala od wlotów powietrza.
17. Nie używaj adaptera napięcia.
18. Dla dodatkowej ochrony zaleca się instalację wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym szczytkowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Zapytaj instalatora o poradę.

DWA (2) LATA OGRANICZONEJ GWARANCJI

Jeśli konsument kupuje produkt w Europie, otrzymuje korzyść wynikającą z praw dotyczących jakości produktu (praw ustawowych). Można wyegzekwować te prawa od swojego sprzedawcy. W firmie Shark® jesteśmy jednak tak pewni jakości naszych produktów, że udzielamy dodatkowej gwarancji producenta na dwa lata. Te warunki dotyczą tylko naszej gwarancji producenta – nie ma to wpływu na prawa ustawowe kupującego.

Poniższe warunki opisują warunki wstępne i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają na prawa ustawowe kupującego ani na obowiązki sprzedawcy lub zawartą z nim umowę.

Gwarancje Shark®

Suszarka do włosów Shark® to duża inwestycja. Nowa suszarka do włosów musi działać poprawnie tak długo, jak to możliwe. Gwarancja na produkt jest ważnym elementem zakupu, ponieważ odzwierciedla pewność producenta co do samego produktu i jakości jego produkcji.

Każde urządzenie Shark® jest objęte darmową gwarancją na części i robociznę. Nasza infolinia działu obsługi klienta (**800 088 068**) jest dostępna od 9:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku. Połączenie jest bezpłatne, a w jego trakcie następuje automatyczne przekierowanie do przedstawiciela Shark®. Wsparcie możesz także uzyskać na stronie sharkbeauty.eu.

Jak zarejestrować gwarancję Shark®?

Gwarancję możesz zarejestrować online w ciągu 28 dni od zakupu. Aby zaoszczędzić czas, skorzystaj z poniższych informacji o swojej suszarce do włosów:

- Data zakupu urządzenia (paragon lub nota dostawy).

Aby zarejestrować urządzenie online, odwiedź stronę sharkbeauty.eu.

WAŻNE

- Dwuletnia gwarancja obejmuje Twój produkt tylko od daty zakupu.
- Zachowaj paragon przez cały czas użytkowania produktu. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z przedłużonej gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może spowodować unieważnienie gwarancji.

Jakie są korzyści z zarejestrowania bezpłatnej gwarancji Shark®?

Gdy rejestrujesz swoją gwarancję, będziemy mieli Twoje dane pod ręką, jeśli kiedykolwiek będziemy musieli się z Tobą skontaktować.

Możesz również otrzymywać porady i wskazówki dotyczące jak najlepszego wykorzystania suszarki do włosów Shark® oraz najnowsze informacje o nowych technologiach Shark® i produktach wprowadzanych na rynek. Jeśli zarejestrujesz gwarancję online, natychmiast potwierdzimy otrzymanie Twoich danych.

Jak długo nowe urządzenia Shark® są objęte gwarancją?

Jesteśmy pewni swojego projektu i procesów kontroli jakości, dlatego Twoja nowa suszarka do włosów Shark® jest objęta gwarancją na łączny okres dwóch lat.

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?

Naprawę lub wymianę urządzenia Shark® (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robociznę. Gwarancja Shark® jest dodatkowo do Twoich ustawowych praw jako konsumenta.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?

1. Normalne zużycie części zużywających się (takich jak akcesoria) nie jest objęte tą gwarancją. Części zamienne są dostępne do zakupu na stronie sharkbeauty.eu.
2. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nadmiernym użyciem, niedbałym traktowaniem, brakiem wymaganej konserwacji lub uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwym transportem.
3. Uszkodzeń spowodowanych konserwacją nieautoryzowaną przez Shark.

Co się stanie po wygaśnięciu gwarancji?

Shark® nie projektuje produktów z myślą o ograniczonym czasie użytkowania. Doceniamy, że nasi klienci mogą chcieć naprawić swoją suszarkę do włosów po wygaśnięciu gwarancji. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszą infolinią działu obsługi klienta i zapytanie o nasz program gwarancyjny, pod numerem **800 088 068**.

Gdzie mogę kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark®?

Części zamienne i akcesoria Shark® są opracowywane przez tych samych inżynierów, którzy opracowali Twoją suszarkę do włosów Shark®. Pełny zakres części zamiennych i akcesoriów/elementów wymiennych do wszystkich urządzeń Shark® znajdziesz na stronie sharkbeauty.eu.

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych innych niż marki Shark® mogą nie być objęte gwarancją.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park, Leeds,
LS15 8ZB, Wielka Brytania
Telefon: 800 088 068
www.sharkbeauty.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Center 10.+11. Stock,
Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt nad Menem, Niemcy
www.sharkbeauty.eu

© 2022 SharkNinja Operating LLC.
SHARK jest zarejestrowanym znakiem towarowym SharkNinja Operating LLC.

HD420EU_HD440EU_Series_Warning_Insert_Mv4_220323_PL-PL

